


ディフューザー角度調整


フラッププレートの取り付け位置を変えることでダウンフォースの強さを3段階変化させることが可能です。

Diffuser angle adjustment


By changing the mounting position of the flap plate, it is possible to change the strength of downforce in three levels.



ダウンフォース強
加速重視型
Strong downforce
Acceleration-oriented type



ダウンフォース中
バランス型
During downforce
Balanced type



ダウンフォース弱
旋回重視型
Weak downforce
Turning-oriented type